





## Objectifs de l'activité pratique :

- o Choisir le matériel pour construire un réseau Peer to Peer
- o Comprendre l'adressage IP
- o Paramétrer des hôtes sur un même réseau pour qu'ils puissent communiquer entre eux
- o Comprendre le fonctionnement d'un concentrateur (hub)
- o Comprendre le fonctionnement d'un commutateur (switch)
- o Comprendre le fonctionnement d'un routeur
- Notion de passerelle (gateway)
- o Configurer des réseaux différents pour qu'ils puissent communiquer entre eux
- Simuler un réseau sans fil (WIFI)
- o Créer un réseau répondant à un cahier des charges

### Support d'activité:


o Logiciel: Cisco Packet Tracer

Fichier : Réseaux\_communiquants.pkt

## 1. Prise en main du simulateur Réseau

### 1.1 Création d'un réseau P2P

Vous allez dans un premier temps créer un réseau Peer-to-Peer constitué de deux ordinateurs. Lancer le logiciel « Cisco Packet Tracer » (sur le bureau ou dans le menu ISN du menu démarrer). Vous devez obtenir la fenêtre page suivante.



Pour mettre le programme en français (si besoin...) vous pouvez sélectionner le langage dans le menu options.


Pour ajouter un poste dans votre réseau, sélectionner en bas à gauche de l'écran la rubrique « terminaux », cliquez sur l'icône « end devices » puis cliquer dans la fenêtre pour y déposer un premier poste : PC-PT PC0. Pour supprimer ce poste ou tout autre élément, cliquer sur l'icône « Delete » à droite de l'écran puis sélectionner l'élément à supprimer.

Créer un 2<sup>ème</sup> poste « Generic », puis renommer les postes comme ci-dessous.





Maintenant, il faut relier par un câble nos deux postes : sélectionner en bas à gauche la rubrique « connexions » puis choisissez un « câble droit », cliquer sur l'un et l'autre poste pour mettre le câble (choisir FastEthernet), vous devez obtenir le résultat suivant :



La couleur rouge (aux extrémités du câble) indique qu'il y a un problème dans l'installation de votre réseau. Il s'agit ici du fait qu'un câble réseau droit a été utilisé. Il faut vous rappeler que pour relier des postes directement entre eux, il faut utiliser un câble réseau croisé.

Modifier votre réseau : effacer le câble droit et remplacez-le par un câble croisé. La couleur verte indique que la configuration matérielle est correcte et que les postes ont maintenant la possibilité de communiquer entre eux.



### Remarque:

En choisissant une connexion automatique le logiciel choisi automatiquement le câble adéquat (si les connecteurs sont présents sur l'unité).

### 1.1.1 Faire communiquer les postes


Vous allez maintenant faire communiquer les deux postes d'un réseau P2P entre eux.

Lorsqu'un poste envoi des données à un matériel connecté au réseau, on dit qu'il émet une trame.

Une trame désigne un bloc d'informations qui circule sur un support « PDU » (Protocol Data Unit) ou « unité de données de protocole » (par défaut c'est une commande PING donc protocole ICMP).

Cliquer sur l'icône « Add simple PDU » (à droite de l'écran), cliquer ensuite dans l'ordre sur le poste **émetteur** de l'information (G202-P01 par exemple) puis sur le poste **destinataire** (G202-P02 par exemple).

Vous obtenez le message suivant :



L'information ne peut en effet pas circuler car les adresses IP des postes n'ont pas été configurées.

#### 1.1.2 Adressage des postes sur le réseau


### Rappels:

Lorsque vous envoyez un courrier à un destinataire, vous indiquez une adresse sur l'enveloppe. Cette adresse comprend la rue, le code postal et la ville. Lorsque La Poste achemine votre lettre, le code postal est utilisé pour savoir dans quel département elle doit être remise. Ensuite la ville est déterminée et enfin la rue et le numéro de rue.

En matière de réseau, le fonctionnement est semblable. Un hôte du réseau qui souhaite envoyer des données à un autre hôte du réseau doit indiquer l'adresse de ce dernier sur le paquet qui est envoyé. Cette adresse s'appelle l'adresse IP (IP pour Internet Protocol).


Une adresse IP correspond à un et un seul hôte sur un réseau. Elle permet par conséquent d'identifier un hôte sur un réseau sans ambiguïté.

Vous allez définir des adresses IP pour chaque poste : cliquez sur l'hôte « G202-P01 » pour ouvrir sa fenêtre de configuration, choisir l'onglet « bureau » puis « IP Configuration », taper l'adresse : 192.168.0.1, cliquez dans la zone du masque de sous-réseau, celui-ci sera défini automatiquement : 255.255.255.0



Faire de même pour l'autre poste avec l'adresse IP 192.168.0.2

Recommencer l'envoi d'une trame entre les 2 postes : cette fois la transmission s'est normalement déroulée en temps réel, ce qui explique que l'on ait rien vu car on n'a pas eu le temps de voir quelque chose ! Pour ralentir le temps, passer en mode « simulation » en cliquant sur l'icône en bas à droite de l'écran :



Cliquez sur décocher l'option « montrer tout » puis « Editer filtres » et cocher UNIQUEMENT le protocole ICMP : nous ferons cela pour <u>chaque simulation tout au long de cette activité</u>, nous ne visualiserons que l'échange des données au niveau du protocole ICMP. Il faudra donc penser à chaque nouvelle construction de réseau à **décocher l'ensemble des protocoles et ne laisser que le protocole ICMP**.

Cliquer sur « Capture automatique / Jouer » et observer l'animation entre les 2 postes.

Réinitialiser la simulation et rejouez là si nécessaire. Pour recommencer la simulation à partir de zéro, cliquez en bas sur « Effacer » au niveau du « scénario 0 ». L'option « Capture / Faire suivre » correspond à un mode « pas à pas » où il faut cliquez à chaque fois pour voir les échanges de données entre les postes.

Q1 -	Qu'observez-vous ? Décrivez ce qu'il se passe (combien d'échanges y a-t-il eu ?).

Q2 -	Cliquer sur l'enveloppe pour ouvrir le PDU. Dans quelle couche réseau du modèle OSI retrouve t'on les adresses IP des postes ?
1.1.3	Requête d'echo (Protocole ICMP)
le plus	ling (acronyme de Packet INternet Groper) est sans nul doute l'un des outils d'administration de réseau s connu et le plus simple puisqu'il permet, grâce à l'envoi de paquets, de vérifier si une machine distante de et, par extension, qu'elle est bien accessible par le réseau.

Sa mise en œuvre de base nécessite l'ouverture d'une fenêtre invite de commande sous Windows (ou shell), comme la plupart des outils de diagnostic réseau.

L'outil ping permet ainsi de diagnostiquer la connectivité d'un poste sur le réseau grâce à la commande : **ping** « adresse IP »

Le logiciel permet de simuler cette commande : cliquer sur le poste « G202-P01 » choisir l'onglet « bureau » puis « Invite de commande », taper « ping 192.168.0.2 » puis valider par la touche « Entrée » pour envoyer un ping vers l'autre poste.

Dans la fenêtre prinicpale, réaliser la simulation en mode pas à pas : cliquer sur « Capture / Forward » (Avancer d'une étape dans la simulation).

Q3 -	Combien d'échanges (aller ou aller/retour à préciser) y a-t-il eu entre les postes ? Quel est le temps moyen d'échanges de données entre les postes ? En résumé, que permet de voir un « ping » ?

### 1.1.4 Matériel nécessaire pour un réseau P2P

Le réseau Peer-to-Peer est le réseau qui nécessite le minimum de matériel. Il faut simplement utiliser :

- Deux postes informatiques équipées de deux cartes réseau Ethernet
- Un câble à paires torsadées croisé (avec connecteur RJ45 pour pouvoir le connecter aux cartes réseau)


Sauvegardez votre réseau dans votre dossier personnel en créant un dossier :

AP Création réseau Votre NOM / P2P.pkt

# 2. Création d'un réseau avec concentrateur (HUB)

Vous allez créer un réseau de cinq postes reliés par un concentrateur (hub).

**Q4 -** Construire le réseau conformément au schéma ci-dessous.



Remarque: Pour le concentrateur, vous prendrez le hub « generic-PT ».

Q5 -	Quel type de câble a été utilisé pour relier les postes au concentrateur ? D'après la topologie physique des réseaux, quel est le type de réseau que vous venez de construire ?


**Q6 -** Configurer tous les postes en leur affectant une @ IP statique de classe « C » et un masque de sousréseau. Les postes font partie d'un même réseau et peuvent donc communiquer ensemble.

Remarque : En plaçant le curseur sur un poste, vous visualiserez sa configuration.

- Q7 Réalisez les manipulations suivantes :
  - En mode « Simulation », envoyer une trame de G202-P01 vers G202-P04.
  - Observer ce qu'il se passe et visualiser le rôle du concentrateur.
  - Envoyer une trame de G202-P02 vers G202-P05.
  - Observer ce qu'il se passe et visualiser le rôle du concentrateur.

Quel est le rôle du concentrateur ? Comment travaille-t-il ?
Sauvegardez votre travail toujours dans : AP_Création_réseau_Votre NOM / HUB_1.pkt.

**Q8 -** Modifier votre réseau de façon à avoir le réseau ci-dessous avec deux concentrateurs et deux autres postes configurés pour appartenir au même réseau.




- Q9 Quel type de câble utilise-t-on pour relier deux concentrateurs ?
- Q10 Réalisez les manipulations suivantes :
  - Envoyer une trame de G202-P01 vers G202-P06
  - Observer ce qu'il se passe.

Que pouvez-vous en conclure si le réseau compte un grand nombre d'hôtes reliés à des concentrateurs ?

# 3. Création d'un réseau avec commutateur switch

Vous allez créer un réseau de quatre postes reliés par un commutateur (switch).

Q11 - Construire le réseau conformément au schéma suivant :




### Remarques:

- Pour le commutateur, vous prendrez le generic « switch-PT ».
- Les points oranges signifient que le commutateur est en cours de configuration avec les postes, il faut attendre quelques secondes pour qu'ils soient tous verts (rappel : vous êtes en temps réel).

Q13 - Configurer tous les postes en leur affectant une @ IP statique de classe « C » et un masque de so réseau. Les postes font partie d'un même réseau et peuvent donc communiquer ensemble.	ous-
Q14 - Simuler l'envoi d'une trame de G202-P01 vers G202-P04. Observez ce qu'il se passe. Simuler l'envoi d'une trame de G202-P02 vers G202-P04. Observez ce qu'il se passe. Quel est le rôle du commutateur ? Comment travaille-t-il ?	
Quel est l'avantage du commutateur (switch) par rapport au concentrateur (hub) ?	

**Q15 -** Modifier votre réseau de façon à avoir le réseau page suivante avec l'ajout d'un concentrateur et deux autres postes configurés pour appartenir au même réseau.


Sauvegardez votre travail sous : AP\_Création\_réseau\_Votre NOM / Switch\_1.pkt.



Vous constaterez que vous ne pouvez pas connecter le commutateur au concentrateur car il manque un port FastEthernet au commutateur.

Vous allez donc ajouter un port au commutateur en cliquant sur le commutateur pour ouvrir sa fenêtre de propriétés et choisir l'onglet « physique » pour visualiser sa face arrière.

Éteindre le commutateur en cliquant sur l'interrupteur I/0.



Faire glisser un connecteur de type « CFE » vers un emplacement libre de la face arrière du concentrateur. Rallumer le concentrateur puis fermer la fenêtre.

Il faut attendre quelques secondes pour que tout se remette en fonctionnement (connexions vertes).

Q16 -	Décrire ce qu'il se passe.
Q17 -	Modifier l'@ IP de G202-P05 de telle sorte qu'il ne fasse plus partie du réseau, puis essayer d'émettre une trame de G202-P01 vers G202-P05.
	Que se passe-t-il ?


Sauvegardez votre travail sous : AP\_Création\_réseau\_Votre NOM / Switch\_2.pkt.

# 4. Création d'un réseau avec Routeur

Vous venez de constater que deux ordinateurs ne possédant pas la même @ réseau ne pouvaient pas communiquer entre eux. Dans la réalité, il existe des millions de réseaux avec des @ réseaux différentes et pourtant ils communiquent très bien entre eux.

Cela est possible grâce au routage. C'est-à-dire qu'un routeur choisi le chemin sur lequel les données vont transiter. Le routage correspond à la détermination d'une route afin d'acheminer des données jusqu'au(x) destinataire(s).

Q18 - Modifier les @ IP du ou des postes du réseau précédent de façon à avoir deux réseaux comme cidessous.



- Ajouter un routeur entre les deux réseaux (choisir le routeur « 1841 »).
- Connecter le routeur aux deux réseaux différents via le hub et le switch.

Q19 - Quel type de câble est utilisé pour relier un hub ou un switch à un routeur ?

Vous observez que les deux connexions sont de couleur rouge, la communication entre les deux réseaux ne fonctionne pas dans l'état actuel.

En déplaçant le curseur sur le routeur, vous pouvez lire dans la fenêtre « Link Down ».

### Il faut configurer le routeur.


Il faut indiquer au routeur deux @ IP appartenant aux deux réseaux.

Cliquer sur le routeur pour ouvrir la fenêtre de propriétés, cliquer sur l'onglet « Configurer », cliquer sur un port « INTERFACE > FastEthernet » puis entrer l'@ IP (une @ IP libre) et le masque de sous-réseau correspondant au réseau 1.

N'oublier pas de cocher « On » pour activer le port.

Répéter la même démarche sur un autre port pour le réseau 2.

Le routeur va permettre de faire le lien entre les deux réseaux, les connexions doivent être de couleur verte maintenant.



**Q20** - Simuler l'envoi d'une trame entre G202-P01 et G202-P06.

L'essai est-il concluant?

.....

Ça ne fonctionne toujours pas.

L'hôte G202-P06 n'est pas joignable car G202-P01 n'appartient pas au même réseau. Il faut lui indiquer qu'il peut le joindre en passant par le routeur.

Lorsqu'un poste envoie des données à un hôte qui n'est pas sur son réseau, vous devez lui indiquer qu'il peut le faire en envoyant les données à un routeur. C'est seulement ensuite que le routeur se chargera d'acheminer (router) les données sur l'autre réseau.

Cliquer sur G202-P01, onglet « Bureau » puis rentrer l'@IP du routeur dans « Default Gateway ».

Q21 -	Simuler à nouveau l'envoi d'une trame entre G202-P01 et G202-P06.  L'essai est-il concluant ?
	données sont bien envoyées au routeur qui les achemine correctement vers G202-P06 mais il n'y a e réponse de la part de G202-P06.
	2-P06 doit envoyer un message indiquant à G202-P01 qu'il a bien reçu les données mais comme G202- e fait pas parti de son réseau, il ne peut donc pas l'atteindre.
II fai	ut pour lui aussi, lui indiquer la passerelle.
Q22 -	Indiquer la passerelle pour G202-P06. Simuler à nouveau l'envoi d'une trame entre G202-P01 et G202-P06. L'essai est-il concluant ?
	outeur a cette fois acheminé les données de G202-P01 vers G202-P06 et G202-P06 a renvoyé un age à G202-P01 lui indiquant qu'il a reçu les données.
Q23 -	Modifier la configuration des autres hôtes de manière à ce que tous les postes puissent communiquer entre eux.  Vérifier le fonctionnement.
Sauv	egardez votre travail sous : AP_Création_réseau_Votre NOM / Routeur.pkt.
Q24 -	Conclusions sur les observations effectuées : Expliquer comment un hôte sur un réseau peut communiquer avec un hôte d'un réseau différent.
•	Que doit-on faire pour configurer un routeur ?
•	Qu'est-ce qu'une « passerelle » ?

# 5. Création d'un réseau sans fil (WIFI)

Vous allez créer et simuler un réseau WIFI constitué d'un ordinateur portable, d'un serveur et d'un point d'accès WIFI.

Q25 - Créer un nouveau fichier, construire le réseau conformément au schéma ci-dessous.







Aucun des terminaux ne peut se connecter au point d'accès car ils n'ont pas de connexions WIFI.


Cliquer sur le serveur pour ouvrir sa fenêtre de propriétés, onglet « Physique », sur la face arrière visible, éteindre le serveur et remplacer le connecteur FastEthernet (PT-HOST-MM-1CFE) par un connecteur wireless (PT-HOST-NM-1W).

Rallumer le serveur.

Vous allez maintenant lui donner une @ IP statique et un masque de sous-réseau :


@ IPserveur : 192.168.0.1 Masque : 255.255.255.0

De la même façon, configurer l'ordinateur portable en remplaçant le connecteur par un PT-LAPTOP-NM-1W. Laisser l'@ IP en dynamique (DHCP).



Vous devez constater à présent que le serveur et l'ordinateur portable sont bien connectés au point d'accès WIFI.

Ajouter deux autres périphériques sans fils : une tablette et un Smartphone.



Q26 -	Quelles remarques pouvez-vous faire au sujet de l'@ IP des terminaux rajoutés et de l'ordinateur portable ? À quoi cela est-il du ?
	Simuler l'envoi de trames entre ces différents périphériques, l'essai est-il concluant ?

Les adresses IP des terminaux doivent être fournies par un serveur DHCP actuellement absent de votre réseau. Il faut donc en implanter et configurer un. Pour cela :


- Dans l'onglet config du serveur, mettre le service DHCP sur « ON »
- Configurer un pool d'adresses en paramétrant l'@IP de départ (ex : 192.168.0.5) et le nombre maximum de postes.
- **Q27 -** Vérifiez que des @IP ont bien été affectées aux différents terminaux dans le pool précédemment choisi.

Simuler l'envoi d'une trame entre les différents terminaux (ordinateur portable, tablette PC, PDA), l'essai est-il concluant maintenant ?

.....

- Q28 Requête d'une page web sur le serveur :
  - Cliquer sur la tablette PC puis onglet « Bureau ».
  - Ouvrir le « Navigateur web » et taper dans la zone URL l'@ IPserveur : http://192.168.0.1 puis cliquer sur GO.

La page web du serveur s'ouvre :



Sauvegardez votre travail sous : AP\_Création\_réseau\_Votre NOM / Wifi.pkt.

## 6. Rendre les réseaux communicants

Ouvrir le fichier *Réseaux\_communiquants.pkt*, et visualisez les 3 réseaux ci-dessous :



**Q29 -** Configurer les hôtes du réseau 1 de manière à ce que la communication soit rendue possible entre les hôtes tout en respectant le cahier des charges ci-après :

### Cahier des charges

- 1. Le réseau 1 est un réseau avec un adressage statique de classe C.
- 2. Le réseau 1 doit pouvoir accueillir 200 hôtes.
- 3. Le PC portable communique en wifi.
- **4.** L'ajout de concentrateur(s), de commutateur(s), de points d'accès wifi, de routeur(s) et de ports est possible.
- **Q30 -** Configurer les hôtes du réseau 2 de manière à ce que la communication soit rendue possible entre les hôtes tout en respectant le cahier des charges ci-après :

### Cahier des charges

- 5. Le réseau 2 est un réseau avec un adressage statique de classe B.
- 6. Le réseau 2 doit pouvoir accueillir 2000 hôtes.
- 7. Le PC portable communique en wifi.
- **8.** Le réseau 2 doit garantir la meilleure bande passante possible et limiter au maximum le trafic de diffusion.
- **9.** L'ajout de concentrateur(s), de commutateur(s), de points d'accès wifi, de routeur(s) et de ports est possible.
- **Q31 -** Configurer les hôtes du réseau 3 de manière à ce que la communication soit rendue possible entre les hôtes tout en respectant le cahier des charges ci-après :

### Cahier des charges

- 10. Le réseau 3 est un réseau avec un adressage dynamique de classe C.
- 11. Les 2 PC portables et la tablette communiquent en wifi.
- **12.** L'ajout de concentrateur(s), de commutateur(s), de points d'accès wifi, de routeur(s) et de ports est possible.
- **Q32 -** Vous devez maintenant rendre possible la communication entre ces 3 réseaux tout en respectant le cahier des charges ci-après :

### Cahier des charges

13. Astuce: Utiliser un seul routeur router-PT-empty avec 3 cartes réseaux.

Sauvegardez votre travail sous : AP Création réseau Votre NOM / Réseaux communiquants.pkt